Guía de redes rápida

15 minutos

Esta guía le mostrará cómo configurar su nuevo sistema Lorex para la conexión a Internet utilizando una PC, una Mac, un teléfono inteligente o una tablet.

Este sistema tiene conectividad que utiliza la exclusiva solución **Lorex Stratus**.

Este servicio habilitado de nube permite conectividad a Internet sin pedir ninguna configuración de red. Cada sistema incluye un **ID de dispositivo** , un código único que permite conectar su sistema con los servidores Lorex para una conexión segura a Internet.

Observe que se recomienda una velocidad de carga de 1 Mbps para un mejor rendimiento de video. Se puede conectar al sistema hasta 3 dispositivos al mismo tiempo.

Antes de comenzar:

Asegúrese de tener lo siguiente:

- Un router y acceso a Internet de alta velocidad (no incluido).
- Un DVR conectado a su router mediante un cable Ethernet (ver detalles en la Guía de conexión rápida).
- **Una actualización en el firmware de su DVR y en el software del cliente o aplicación para móviles a las versiones más recientes.** Versiones más recientes de firmware y software para conectar al sistema.

VANTAGE SIEMPRE CONSCIENTE™

Series ECO4 LH150

1 Conexión móvil

iPhone/iPad

a Instale la aplicación gratuita **Lorex ECO Stratus** desde App Store.

b Pulse el ícono **Lorex ECO Stratus** para abrir la aplicación.

c Pulse **Administrador de dispositivos**.



d Pulse **+**.

e Configure lo siguiente:

1 Nombre: Ingrese un nombre para el DVR de su elección.
2 ID de dispositivo: Presione el ícono del código QR junto al ID de dispositivo y alinee el código del QR en la parte superior del DVR con la cámara de su dispositivo.
ID de dispositivo: xxxxxxx
O si su dispositivo no tiene una cámara, ingrese manualmente el ID de dispositivo impreso en la etiqueta.
3 Puerto del cliente: Ingrese el puerto del cliente (predeterminado: 9000).
4 Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario del DVR (predeterminado: admin).
5 Contraseña: Ingrese la contraseña del DVR (predeterminado: 000000).
6 Canales: Pulse Clic para recuperar canales.
Save
Devices
Cancel
1 Name Lorex DVR
Login Mode ID
2 Device ID dem736ae2df7
3 Client Port 9000
4 User Name admin
5 Password ••••••
Click to retrieve channels
6 Channels 8

f Pulse **Guardar**, luego pulse **Menú**.

g Pulse **Monitor en vivo**.

h Pulse **+** en una de las áreas de la pantalla y seleccione la cámara que le gustaría visualizar. Se le pedirá que cambie la contraseña del DVR. Pulse **OK**.

i Ingrese la nueva contraseña y pulse **Listo**. Esta contraseña se utilizará para la conexión a su sistema desde ahora.

j Pulse **+** en una de las áreas de la pantalla y seleccione la cámara que le gustaría visualizar.

Android

a Instale la aplicación gratuita **Lorex ECO Stratus** Google Play Store.

b Pulse el ícono **Lorex ECO Stratus** para abrir la aplicación.

c Pulse **Administrador de dispositivos**.

d Pulse **Agregar**.

e Configure lo siguiente:

1 Nombre: Ingrese un nombre para el DVR de su elección.
2 Id de dispositivo: Presione el ícono del código QR junto al ID de dispositivo y alinee el código del QR en la parte superior del DVR con la cámara de su dispositivo.
ID de dispositivo: xxxxxxx
O si su dispositivo no tiene una cámara, ingrese manualmente el ID de dispositivo impreso en la etiqueta.
3 Puerto del cliente: Ingrese el puerto del cliente (predeterminado: 9000).
4 Nombre de usuario: Ingrese el nombre de usuario del DVR (predeterminado: admin).
5 Contraseña: Ingrese la contraseña del DVR (predeterminado: 000000).
6 Canales: Pulse Presionar para obtener un número de canal.
Back
Device Manager
Save
1 Device Name ECO4
Login Mode DeviceID
2 DeviceID dev5c37c7323
3 Client Port 9000
4 User Name admin
5 Password ••••••
6 Channels 8
Press to get channel number

f Pulse **Guardar**, luego pulse **Atrás**.

g Pulse **Monitor en vivo**.



h Pulse **+** en una de las áreas de la pantalla y pulse **Seleccionar**. Seleccione la cámara que le gustaría visualizar. Se le pedirá que cambie la contraseña del DVR. Pulse **OK**.

i Ingrese la nueva contraseña y pulse **Guardar**. Esta contraseña se utilizará para la conexión a su sistema desde ahora.

j Pulse **+** en una de las áreas de la pantalla, luego pulse **Seleccionar**. Seleccione la cámara que le gustaría visualizar.

¡Felicitaciones! Ahora puede visualizar videos desde sus cámaras en su teléfono inteligente o tablet.

Guía de redes rápida

15 minutos

2 Conexión con PC o MAC

Presione el botón **PTZ** / ↵ en el panel frontal del DVR.

o

En el DVR, haga clic en el botón derecho y clic en el botón de Menú principal ( ), luego en **Información → del sistema**.

NOTA: Si se le pide que inicie sesión, ingrese su nombre de usuario (predeterminado: **admin**) y contraseña (predeterminado: **000000**) y haga clic en **Aplicar**.



Grabe su información a continuación:

ID de dispositivo: _____

3 Usuarios de PC

a Inserte el CD del software incluido en su computadora. Abra el CD y haga clic en **software de DVR → Software de cliente Lorex - PC**. Siga las instrucciones en la pantalla para instalar.

o

Descargue el **Software del cliente para PC** desde www.lorextechnology.com.

b Una vez que finalice la instalación, haga doble clic en el **ícono de Cliente Lorex Stratus 1** ( ) en el escritorio. Aparecerá el inicio de sesión de DVR.

c Ingrese la siguiente información:



1. Seleccione **ID de dispositivo**
2. Ingrese el **ID de dispositivo del DVR**
3. Ingrese el nombre de usuario **del DVR** (predeterminado: **admin**)
4. Ingrese la contraseña **de DVR** (predeterminado: **000000**)
5. Ingrese el **Puerto del cliente** (predeterminado: **9000**)

d Haga clic en **Iniciar sesión**. Si esta es la primera vez que se conecta a su sistema, se le pedirá que cambie la contraseña. Ingrese una contraseña nueva y haga clic en **OK**.

e Ingrese la nueva contraseña en la pantalla de inicio de sesión y haga clic en **Iniciar sesión** para conectar al DVR. El Software del cliente se conecta a su DVR y transmite videos en vivo desde sus cámaras.

¡Felicitaciones! Ahora se puede conectar a Internet para visualizar y reproducir videos en su PC.

o

Usuarios de Mac

a Visite www.lorextechnology.com y descargue el **Software del cliente para Mac**.

b Extraiga el archivo de instalación y haga doble clic allí para instalar.

c Abra Safari, luego haga clic en **Safari → Salir de Safari**. Esto restablece Safari para completar la instalación.

d Abra el **cliente Lorex Stratus 1** ( ) de la lista de aplicaciones.

e Ingrese la siguiente información:



1. Seleccione **ID de dispositivo**
2. Ingrese el **ID de dispositivo del DVR**
3. Ingrese el nombre de usuario **del DVR** (predeterminado: **admin**)
4. Ingrese la contraseña **de DVR** (predeterminado: **000000**)
5. Ingrese el **Puerto del cliente** (predeterminado: **9000**)

g Haga clic en **Iniciar sesión**. Si esta es la primera vez que se conecta a su sistema, se le pedirá que cambie la contraseña. Ingrese una contraseña nueva y haga clic en **OK**.

h Ingrese la nueva contraseña en la pantalla de inicio de sesión y haga clic en **Iniciar sesión** para conectar al DVR.

¡Felicitaciones! Ahora se puede conectar a Internet para visualizar y reproducir videos en su computadora Mac.

Referencia rápida

Información de acceso predeterminado:

- Nombre de usuario predeterminado: **admin**
- Contraseña predeterminada: **000000**

Puertos predeterminados del sistema:

- Puerto HTTP: **80**
- Puerto del cliente: **9000**

Si ha olvidado su contraseña, póngase en contacto con la asistencia técnica de Lorex.

¿Necesita ayuda?

Consulte el manual de instrucciones completas en el CD.

o

Visite www.lorextechnology.com/support

Todo está en la web

www.lorextechnology.com

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Ya que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex Technology Inc. y nuestras filiales se reservan el derecho de modificar el diseño del producto, las especificaciones y precios, sin aviso y sin incurrir en ninguna obligación. E&OE © 2013 LOREX. Todos los derechos reservados.

Guía de red rápida de Series LH150 ECO4 - Español - R1
1-26042013